

Katalogová karta servopohonu TS Lite



Servopohon elektrotermický TS Lite

Servopohon elektrotermický TS Lite pracuje s ovládači COMFORT nebo INTELLIGENT. Servopohon má funkci regulace ON/OFF. Servopohon je namontován na ventilu na výstupu z ohřívače.

Servopohon TS Lite pracuje s ventily:

 DN 15

 DN 20

Parametry servopohonu TS Lite

PARAMETRY TECHNICKÉ		TS Lite
Napětí	V/Hz	230/50
Max.jmenovitý proud	A	0,15
Max. příkon	W	2,5
Čas plného otevření/zavření ventilu	min	4,5
Přítlačná síla	N	90-125
Připojovací závit	-	M30x1,5
Průřez vodičů	-	2x0,5mm ²

Návod k montáži servopohonu k ventilu

Servopohon připevněte k uzavíracímu ventilu utažením matice. Poté připojte ventil k ovládacímu panelu COMFORT (hnědý vodič - L s kontaktem 3) nebo INTELLIGENT (hnědý vodič - L s kontaktem 6). Pohon je normálně v zavřené poloze.

